

Instruções de montagem

Playground Supremo

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (1 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Parede Grande	2 unidades
2. Plataforma	2 unidades
3. Arco Cinza	2 unidades
4. Base de Apoio	2 unidades
5. Escorregador Tubo	2 unidades
6. Parede com Arco	1 unidade
7. Arco Verde	4 unidades
8. Degrau do Miniplay	2 unidades
9. Escalada	1 unidade
10. Escorregador Pequeno	1 unidade
11. Escorregador Curvo	1 unidade
12. Parede do Miniplay	2 unidades
13. Parede com Grade	1 unidade
14. Postinho	1 unidade
15. Corrimão Escada Supremo	2 unidades
16. Degrau Escada Supremo	6 unidades
17. Parafuso Mitofix 5x40	24 unidades

Módulo A

- Encaixe os Escorregadores Tubo (5) na Parede Grande (1) passando o tubo no sentido "dentro para fora" da Parede.
- Fixe a Base de Apoio (4) aos Escorregadores Tubo (5) usando os Parafusos já instalados na Base de Apoio.
- Fixe os Escorregadores Tubo (5) à Parede Grande (1) usando 8 Parafusos Mitofix (17) encontrado num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (5).
- Encaixe os 6 Degraus (16) nos 2 Corrimãos (15) e fixe-os através dos Parafusos Mitofix (17).
- Aproxime as Paredes Grandes (1) que contém os Escorregadores Tubo (5) numa distância que permita posicionar **(sem encaixar)** a Plataforma (2) e os Arcos Cinzas (3) nos locais de encaixe das 2 Paredes Grandes (1).
- Tendo todas as partes posicionadas, puxe as 2 Paredes Grandes (1) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Cinzas (3) e travando as Paredes Grandes (1) na Plataforma (2).
- Encaixe a Escada no Arco Cinza (3).

Módulo B

- Encaixe o Escorregador Curvo (11) no Arco Verde (7).
- Rosqueie o Postinho (14) no Escorregador Curvo (11).
- Posicione **(sem encaixar)** a Parede com Grade (13) e a Parede com Arco (6) uma de frente para a outra, com a Plataforma (2) no meio, o Arco Verde (7) e o conjunto Escorregador Curvo (11) + Arco Verde (7) + Postinho (14) entre elas.
- Tendo todas as partes posicionadas, puxe a Parede com Grade (13) e a Parede com Arco (6) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Verdes (7) e travando o Módulo B.
- Encaixe a Escalada (9) na Parede com Arco (6).
- Conecte o módulo A ao B encaixando as Paredes com Arco (6) no engate das Plataformas (2) situado entre as Paredes Grades (1).

Módulo C

- Posicione as Paredes do Miniplay (12) uma de frente para a outra, com os Arcos Verdes (7) e os Degraus do Miniplay (8) entre elas.
- Tendo as partes posicionadas, puxe as Paredes do Miniplay (12) em direção aos Arcos Verdes (7) e aos Degraus do Miniplay (8), possibilitando o encaixe e travando o Módulo C.
- Encaixe o Escorregador Pequeno (10) em 1 dos Arcos Verdes (7).
- Conecte o módulo B ao C encaixando a Parede do Miniplay (12) no engate da Plataforma (2) situado entre as Paredes.

