

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
(cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de *desgastes providencie a troca.
(* fios soltos ou quebradiço, ressecados ou com diâmetro irregular)
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Componentes

SEQ.	QTD.	DESCRIÇÃO
1	1	Parede com Arco
2	1	Parede com grade
3	1	Plataforma
4	4	Arco
5	1	Escalada
6	1	Escurregador Curv o
7	1	Postinho do escurregador curv o
8	2	Parede do Miniplay
9	2	Degrau do Miniplay
10	1	Escurregador Pequeno
11	1	Protetor com timão
12	6	Parafuso Mitofix M6x40
13	1	Jogo da Freso

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Multiplay com Jogo da Freso (Pimpão)

Módulo A


- 1 - Posicionar (sem encaixar) a Parede com Arco (1) e Parede com grade (2) uma de frente para outra, com a Plataforma (3) no meio delas, e os Arcos (4) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes com Arco (1) em direção a Plataforma (3) possibilitando o encaixe dos Arcos (4) e os roletes do Jogo da Freso (13) e travando o módulo A.
- 3 - Encaixar a Escalada (5) na Parede com Arco (1).
- 5 - Encaixar o Escurregador Curvo (6) no Arco Verde (4) e fixar o Postinho (7)
- 6 - Encaixar e parafusar o Protetor com timão (11) e fixar com os Parafusos Mitofix (12)

Módulo B


- 1 - Encaixar os 2 Arcos Verdes (4) em uma Parede do Miniplay (8).
- 2 - Aproximar a outra Parede do Miniplay (8) e encaixar o outro lado do Arco Verde (4).
- 3 - Encaixar os 2 Degraus do Miniplay (9) e parafusar.
- 4 - Encaixar o Escurregador Pequeno (10) no Arco Verde (4).

Módulo A + Módulo B

- 1 - Posicionar o encaixe da Parede do Miniplay (8) na abertura entre Paredes do Módulo A.
- 2 - Levantar a Plataforma (3) de forma que o encaixe da Parede do Miniplay (8) fique alinhada com o Engate da Plataforma (3).
- 3 - Encaixar o engate da Plataforma (3) na Parede do Miniplay (8) unindo o Módulo A e Módulo B.
- 4 - Certifique se de todo conjunto esteja bem fixado.



Módulo B



ATENÇÃO : Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

**Seu playground está pronto!
Divirta-se!**