

Instruções de montagem

Playground Arcade Júnior

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Plataforma	1 unidade
2. Parede com Arco	1 unidade
3. Arco	2 unidades
4. Parede com Grade	1 unidade
5. Escalada	1 unidade
6. Fechamento Maior Arco	1 unidade
7. Fechamento Menor Arco	1 unidade
8. Escorregador Reto	1 unidade
9. Protetor com Timão	1 unidade

Módulo

1. Posicione (**sem encaixar**) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (4) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (3) entre as paredes.
2. Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (4) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) travando o módulo.
3. Encaixe o Escorregador Reto (8) no Arco (3) sem os Fechamentos (6 e 7).
4. Encaixe a Escalada (5) na Parede com Arco (2).
5. Encaixe o Protetor com Timão (9) na Parede com Arco (2).

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

