

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvóres etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafusos até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto.
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CASINHA PETIT STANDARD (36372) - 5001097 CASINHA PETIT COM MESINHA (36371) - 5001096

- 1 - Aproximar os conjuntos Parede Frontal (1) + Parede Lateral (3) um de frente para o outro, de modo que as Paredes Laterais (3) fiquem no ângulo de 90° em relação as Paredes Frontais (1). (Imagem A)
- 2 - Encaixar o Telhado (2) na parte superior das Paredes (1).
- 3 - Fixar a Parede Lateral (3) na Parede Frontal (1) utilizando os Parafusos (11).
- 4 - Encaixar a Chaminé (4) no Telhado (2). Fixar utilizando os Parafusos (11).
- 5 - Encaixar o Peitoril (9) na Parede Lateral (3). Fixar utilizando os Parafusos. (Imagem A)

Casinha Petit Standard

- 6 - Encaixar o Balcão (10) na Parede (1) sem portinha. Fixar utilizando os Parafusos.

Obs.: Os componentes Tampo da Mesa (5), Suporte do Assento (2) e Assento Triplo (7) não fazem parte desta montagem.

Casinha Petit com Mesinha


- 6 - Encaixar o Assento Triplo (7) nos Suportes do Assento (6) e fixar utilizando os Parafusos. (imagem A)

- 7 - Encaixar o conjunto Assento Triplo + Suportes do Assento (6) na Parede (1). Fixar os Suportes do Assento (6) utilizando os Parafusos. (Imagem A)

- 8 - Encaixar e fixar o Tampo da Mesa (5) na Parede (1) utilizando os Parafusos. (Imagem A)

Obs.: O componente Balcão (10) não faz parte desta montagem.

LEIA TODO O MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DO BRINQUEDO.



Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede
2	1	Telhado
3	2	Parede Lateral
4	1	Chaminé
5	1	Tampo da Mesa
6	2	Suporte do Assento
7	1	Assento Triplo
8	1	Pia
9	1	Peitoril
10	1	Balcão
11		Parafuso

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO



chave 13 (x1)



(x1)
chave de fenda



montadores



Parafusadeira

Casinha Petit Standard




Opção aberta:

A Parede Lateral (3) com Peitoril (9) na posição aberta permite acesso de uma criança que utiliza cadeira de rodas.

ATENÇÃO: Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

DIMENSÕES



Altura: 1500 mm

Casinha Petit com Mesinha

