

Instruções de montagem

Casinha Selva

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto**. Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Parede da Casinha	1 unidade
2. Meia Parede	1 unidade
3. Soleira Reta	1 unidade
4. Soleira com Pino	1 unidade
5. Telhado	1 unidade
6. Floreira	2 unidades
7. Janela	4 unidades
8. Porta da Casinha	1 unidade
9. Mesinha	1 unidade
10. Suporte da Mesinha	1 unidade
11. Telefone	1 unidade
12. Torneira	1 unidade

Módulo Casinha

1. Posicione a Parede da Casinha (1) com as Janelas (7) voltadas para o chão.
2. Encaixe primeiramente o pino inferior da Meia Parede (2) na Parede da Casinha (1), certificando-se que o pino fique totalmente encaixado.
3. Encaixe o pino superior, exercendo uma pequena pressão para que ele deslize sobre o rebaixo da Parede da Casinha (1) até o furo existente nela.
4. Coloque as duas Paredes (1) uma de frente para a outra, com as Janelas (7) voltadas para fora.
5. Encaixe a Soleira com Pino (4) nos furos das Paredes da Casinha (1) com a Porta da Casinha (8).
6. Encaixe a Soleira Reta (3) sob a Meia Parede (2) fixando-a às duas Paredes da Casinha (1) através dos parafusos já colocados na Soleira Reta (3).
7. Encaixe o Telhado (5) nas cavidades existentes nas duas Paredes da Casinha (1).
8. Posicione as Floreiras (6) nas duas Paredes da Casinha (1) e fixe-as utilizando os parafusos já colocados nas Paredes da Casinha (1) sob as Janelas (7).

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

