

RECOMENDAÇÕES DE USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.
- Caso necessário o produto tem locais próprios para fixação no solo.


▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto a partir de 1 ano.
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
 - Caso o produto possua articulações (partes móveis) verifique seu funcionamento, não se faz necessário nenhum tipo de lubrificação.
 - Com relação aos desgaste das peças articuláveis as mesmas não devem ter folga suficiente que permita desencaixar durante o uso, caso isso ocorra a mesma deverá ser substituída.
 - Inspeção os parafusos conforme tabela COMPONENTES, quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
 - Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
 - É recomendado água com detergente neutro para limpeza.
- obs: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.**

DIMENSÕES



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CHALÉ ROYALE GOLD S/ CERQUINHA - 30214 A

CHALÉ ROYALE GOLD C/ CERQUINHA - 30214 B

- 1- Encaixar as Paredes grandes (1) nas Paredes pequenas (2) pela sua extremidade travando-as entre si.
- 2- Montar o Telhado (3) encaixando as duas partes antes de encaixar o Chalé. Fixe-as com os parafusos M6x40 (18) conforme indica Detalhe A.
- 3- Encaixar o Telhado (3) nos pinos guias das Paredes grandes (1) e nas Paredes pequenas (2) travando o conjunto. Fixe o telhado pela parte interna com o Parafuso M6x30 (19) na junção telhado/pino, conforme indica Detalhe B.
- 4- Encaixar a Clarabóia (5) e a Chaminé (4) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6x30 (19).
- 5- Encaixar o Aro do Basquete (17) em uma das Paredes pequena (2) e fixar utilizando os Parafusos Fenda M6x50 (20).
- 6- Fixar o Kit Cercadinho (21) nas Paredes Pequenas (2) utilizando os Parafusos Mitofix m6x40 (18). (Item exclusivo do produto Chalé Royale Gold c/ cerquinha - 30124-B)

Obs: Demais componentes são pré-montados na fábrica (portas, janelas, mesa, campainha e telefoninho)

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.



Seu Chalé Royale Gold está pronto! Aproveite!

COMPONENTES

SEQ	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede Grande
2	2	Parede Pequena
3	3	Telhado
4	1	Chaminé
5	1	Clarabóia
6	2	Portinha Vai e Vem
7	1	Mesinha
8	1	Suporte da Mesinha
9	1	Banquinho
10	1	Pia Avulsa
11	1	Telefone
12	1	Campainha
13	1	Janela do Chalé
14	2	Floreira
15	1	Conector Esc. Reto
16	1	Escorregador Reto
17	1	Aro do Basquete
18	10	Parafuso Mitofix m6x40
19	8	Parafuso Mitofix m6x30
20	2	Parafuso fenda m6x50
21	1	Kit Cercadinho - 80110 *

* Componentes exclusivos do produto Chalé Royale Gold c/ Cerquinha - 30214 B

