

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede Grande
2	1	Plataforma
3	2	Arco Cinza
4	1	Plataforma Escada Alternada
5	1	Escada Alternada
6	2	Base de Apoio
7	2	Escorregador Tubo
8	2	Corrimão Escada Supremo
9	6	Degraus Escada Supremo
10	24	Parafuso Mitofix 5x40

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Montagem Golden Play

Módulo A


- 1 – Encaixar o Escorregador Tubo (7) na Parede Grande (1) passando o tubo no sentido “de dentro para fora” da Parede.
- 2 – Fixar a base de Apoio (6) ao Escorregador Tubo (7) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio.
- 3 – Fixar os Escorregadores Tubo (7) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (7).
- 4 – Montar os 6 Degraus (9) nos 2 Corrimãos (8), fixa-os através dos Parafusos Mitofix (10), e encaixar a Escada no Arco Cinza (3).
- 5 – Encaixar a Escada Alternada (5) à Plataforma Escada Alternada (4) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (5).
- 6 – Encaixar o conjunto Escada Alternada (5) + Plataforma Escada Alternada (4) no Arco Cinza (3).
- 7 – Aproximar as Paredes Grandes (1) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2) Escada Alternada, Escada Supremo nos locais de encaixe das 2 Paredes Grandes (1).
- 8 – Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Cinzas (3) e travando as Paredes Grandes (1) na Plataforma (2).

Obs:

O Playground possui locais próprios para fixação no chão.



DIMENSÕES



ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

Seu Golden Play está pronto!
Divirta-se!