

Instruções de montagem

Miniplay Pet

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto**. Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Arco Pet	2 unidades
2. Plataforma Pet	1 unidade
3. Parede Pet	2 unidades
4. Rampa Escalada Pet	1 unidade
5. Prancha Escorregador Pet	1 unidade
6. Parafuso M5 x 25	4 unidades
7. Chapa de Fixação	1 unidade



Módulo Miniplay

1. Posicione (**sem encaixar**) a Parede Pet (3) uma de frente para outra com os Arcos Pet (1) entre elas, encaixe as Paredes Pet (3) em um dos Arcos Pet (1).
2. Encaixe a Plataforma Pet (2) em um lado das Paredes Pet (3), aproxime a outra Parede Pet (3) e repita o encaixe.
3. Encaixe um lado do Arco Pet (1) em uma das Paredes Pet (3), levante levemente a Plataforma Pet (2) e afaste a Parede Pet (3) até que permita o encaixe do Arco Pet (1).
4. Encaixe a Prancha Escorregador Pet (5) no Arco Pet (1), utilize o Arco Pet (1) sem rebites na parte inferior.
5. Fixe a Rampa Escalada Pet (4) com a Chapa de Fixação (7) na parte inferior do Arco Pet (1) com rebite, utilizando os Parafusos M 5 x 25 (6).

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

