

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de desgastes providencie a troca.
- (* fios soltos ou quebradiço, ressecados ou com diâmetro irregular)
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Componentes

SEQ	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	Parede com grade
2	1	Parede com arco
3	1	Plataforma
4	2	Arco
5	1	Escalada
6	1	Escorregador curvo
7	1	Postinho
8	1	Travessa
9	1	Cavalete
10	8	Parafuso M6x50
11	8	Arruela lisa M6
12	1	Conector
13	1	Balanco jet
14	2	Abraçadeiras
15	2	Parede do Miniplay
16	1	Escorregador pequeno
17	1	Escalada pequena
18	2	Degrau do Miniplay

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Multiplay Fly

Leia todo o manual antes de começar a montagem do brinquedo.

Módulo A

- 1- Posicionar (sem encaixar) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (1) uma de frente para outra, com a Plataforma (3) no meio delas, e os Arcos (4) entre elas.
- 2- Tendo as partes posicionadas, puxar a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (4) em direção a Plataforma (3) possibilitando o encaixe dos Arcos (4) travando o módulo.
- 3- Encaixar a Escalada (5) na Parede com Arco (2).
- 4- Encaixar o Escorregador Curvo (6) no Arco sem fechamento.
- 5- Rosquear o Postinho (7) no Escorregador Curvo (6).

Módulo B

- 1- Encaixar os 2 Arcos (4) em uma Parede do Miniplay (15).
- 2- Aproximar a outra Parede do Miniplay (15) e encaixar o outro lado dos Arcos (4).
- 3- Encaixar os 2 degraus do Miniplay (18).
- 4- Encaixar o Escorregador pequeno (16) no Arco (4).
- 5- Encaixar a Escalada pequena (17) no Arco (4).

Módulo C

- 1- Fixe a travessa (8) no Cavalete (9) utilizando os parafusos M6x50 (10) com as arruelas (11).
- 2- Fixe o Conector (12) na travessa utilizando os parafuso M6x50 (10) com as arruelas (11).


Módulo A + B + C

- 1- Posicionar o encaixe da Parede do Miniplay (15) na abertura entre Paredes do Módulo A.
- 2- Levantar a Plataforma (3) de forma que o encaixe da Parede do Miniplay (15) fique alinhada com o Engate da Plataforma.
- 3- Encaixar o engate da Plataforma (3) na Parede do Miniplay (15) unindo o Módulo A e o Módulo B
- 4- Conecte o Módulo C encaixando todo o conjunto através do Conector (12), no encaixe da Parede com Arco (2) do Módulo A.
- 5- Coloque o Balanco (13) e trave as cordas com as Abraçadeiras (14).


ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.




Módulo D



Módulo A



Módulo B



Módulo C