

Instruções de montagem

Playground Bravo

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Plataforma	2 unidades
2. Parede com Arco	2 unidades
3. Parede com Grade	2 unidades
4. Arco	4 unidades
5. Escorregador Reto	2 unidades
6. Conector do Escorregador	2 unidades
7. Lateral da Escada	4 unidades
8. Degrau da Escada	8 unidades
9. Base da Ponte	1 unidade
10. Lateral da Ponte	2 unidades
11. Protetor com Timão	2 unidades
12. Parafuso Mitofix M 6x40	36 unidades



Módulo A e B


- Posicione (**sem encaixar**) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (3) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (4) entre as paredes.
- Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (3) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (4) travando o módulo A.
- Encaixe o Escorregador Reto (5) na Parede com Arco (2).
- Encaixe os Degraus da Escada (8) nas Laterais da Escada (7) e fixe usando os Parafusos Mitofix M 6 x 40 (12).
- Encaixe a Escada no Arco (4).
- Encaixe o Protetor com Timão (11) na Parede com Arco (2).

Montagem Ponte

- Encaixe as duas Laterais da Ponte (10) na Base da Ponte (9).
- Incline o Arco (4) em 45 graus e aproxime da ponte, encaixe primeiramente a lingueta de segurança (L) da Base da Ponte (9) na parte inferior do Arco (4) (**Detalhe A**).
- Exerça uma pressão sobre a Base da Ponte (9) para que a lingueta de segurança não se solte e gire o Arco (4) em direção à Ponte, encaixe os engates das Laterais da Ponte (10) nos Arcos (4) do Módulo A e B.

Importante: A lingueta de segurança (L) faz com que uma extremidade da Base da Ponte (9) não se levante ao pisar na extremidade oposta.

ATENÇÃO
Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



Detalhe A

