

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

Componentes

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	Plataforma
2	2	Parede com Arco
3	2	Arco Verde
4	1	Fechamento Menor
5	1	Escalada Grande
6	1	Escorregador Reto
7	1	Escorregador Curvo
8	1	Adaptador Esc. Reto
9	1	Fechamento Maior
10	1	Postinho do Esc. Curvo
11	2	Protetor c/ Timão
12	1	Jogo da Freso

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Premium Ouro


Módulo

- 1 - Posicionar (sem encaixar) as Paredes com Arco (2) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas, e os Arcos Verdes (3) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes com Arco (2) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos Verde (3) travando o Módulo.
- 3 - Encaixar o Escorregador Curvo (7) em um dos Arcos Verde (3)
- 4 - Rosquear o Postinho (10) sob o Escorregador Curvo (7)
- 5 - Encaixar o Jogo da Freso (12) entres as Paredes c/ Arco (2)
- 6 - Encaixar os Protetores com Timão (11) nas Paredes com Arco (2)
- 7 - Encaixar a Escalada (5) em uma das Paredes com Arco (2).
- 8 - Encaixar o Adaptador do Escorregador Reto (8) no Escorregador Reto (6).



Seu Premium Ouro está pronto!
Divirta-se!

DIMENSÕES



ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.